

| Марка | Модель | Описание | Год выпуска | Колесная база | Кабина | Длина грузового отсека | Длина устройства EasyLoad | Возможность установки |
|----------------|---------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Citroën | | | | | | | | |
| Citroën | Jumper | L1H1 | 06.06.. | 3000 | одинарная | 2670 | 2300 | да |
| Citroën | Jumper | L1H1 | 06.06.. | 3000 | одинарная | 2670 | 1900 | да |
| Citroën | Jumper | L2H1 | 06.06.. | 3450 | одинарная | 3120 | 2300 | да |
| Citroën | Jumper | L2H1 | 06.06.. | 3450 | одинарная | 3120 | 1900 | да |
| Citroën | Jumper | L2H2 | 06.06.. | 3450 | одинарная | 3120 | 2300 | да |
| Citroën | Jumper | L2H2 | 06.06.. | 3450 | одинарная | 3120 | 1900 | да |
| Citroën | Jumper | L3H2 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 3705 | 2300 | да |
| Citroën | Jumper | L3H2 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 3705 | 1900 | да |
| Citroën | Jumper | L3H3 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 3705 | 2300 | да |
| Citroën | Jumper | L3H3 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 3705 | 1900 | да |
| Citroën | Jumper | L4H2 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 4070 | 2300 | да |
| Citroën | Jumper | L4H2 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 4070 | 1900 | да |
| Citroën | Jumper | L4H3 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 4070 | 2300 | да |
| Citroën | Jumper | L4H3 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 4070 | 1900 | да |
| Citroën | Jumpy | (L1) | 01.07.. | 3000 | одинарная | 2254 | 2300 | нет |
| Citroën | Jumpy | (L1) | 01.07.. | 3000 | одинарная | 2254 | 1900 | да |
| Citroën | Jumpy | (L2) | 01.07.. | 3122 | одинарная | 2584 | 2300 | да |
| Citroën | Jumpy | (L2) | 01.07.. | 3122 | одинарная | 2584 | 1900 | да |
| Citroën | Jumpy | (L2H2) | 01.07.. | 3122 | одинарная | 2584 | 2300 | да |
| Citroën | Jumpy | (L2H2) | 01.07.. | 3122 | одинарная | 2584 | 1900 | да |
| Fiat | | | | | | | | |
| Fiat | Ducato | L1H1 | 06.06.. | 3000 | одинарная | 2670 | 2300 | да |
| Fiat | Ducato | L1H1 | 06.06.. | 3000 | одинарная | 2670 | 1900 | да |
| Fiat | Ducato | L2H1 | 06.06.. | 3450 | одинарная | 3120 | 2300 | да |
| Fiat | Ducato | L2H1 | 06.06.. | 3450 | одинарная | 3120 | 1900 | да |
| Fiat | Ducato | L2H2 | 06.06.. | 3450 | одинарная | 3120 | 2300 | да |
| Fiat | Ducato | L2H2 | 06.06.. | 3450 | одинарная | 3120 | 1900 | да |
| Fiat | Ducato | L3H2 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 3705 | 2300 | да |
| Fiat | Ducato | L3H2 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 3705 | 1900 | да |
| Fiat | Ducato | L3H3 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 3705 | 2300 | да |
| Fiat | Ducato | L3H3 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 3705 | 1900 | да |
| Fiat | Ducato | L4H2 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 4070 | 2300 | да |
| Fiat | Ducato | L4H2 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 4070 | 1900 | да |
| Fiat | Ducato | L4H3 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 4070 | 2300 | да |
| Fiat | Ducato | L4H3 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 4070 | 1900 | да |
| Fiat | Scudo | (L1) | 01.07.. | 3000 | одинарная | 2254 | 2300 | нет |
| Fiat | Scudo | (L1) | 01.07.. | 3000 | одинарная | 2254 | 1900 | да |
| Fiat | Scudo | (L2) | 01.07.. | 3122 | одинарная | 2584 | 2300 | да |
| Fiat | Scudo | (L2) | 01.07.. | 3122 | одинарная | 2584 | 1900 | да |
| Fiat | Scudo | (L2H2) | 01.07.. | 3122 | одинарная | 2584 | 2300 | да |
| Fiat | Scudo | (L2H2) | 01.07.. | 3122 | одинарная | 2584 | 1900 | да |
| Ford | | | | | | | | |
| Ford | Transit | LWB EF, высокий AWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 4060 | 2300 | да |
| Ford | Transit | LWB EF, высокий AWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2910 | 2300 | да |
| Ford | Transit | LWB EF, высокий AWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 4060 | 1900 | да |
| Ford | Transit | LWB EF, высокий AWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2910 | 1900 | да |
| Ford | Transit | LWB EF, высокий RWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 4060 | 2300 | да |
| Ford | Transit | LWB EF, высокий RWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2910 | 2300 | да |
| Ford | Transit | LWB EF, высокий RWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 4060 | 1900 | да |
| Ford | Transit | LWB EF, высокий RWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2910 | 1900 | да |
| Ford | Transit | LWB, высокий AWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 3395 | 2300 | да |
| Ford | Transit | LWB, высокий AWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2190 | 2300 | нет |
| Ford | Transit | LWB, высокий AWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 3395 | 1900 | да |
| Ford | Transit | LWB, высокий AWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2190 | 1900 | да |
| Ford | Transit | LWB, высокий FWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 3395 | 2300 | да |
| Ford | Transit | LWB, высокий FWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2190 | 2300 | нет |
| Ford | Transit | LWB, высокий FWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 3395 | 1900 | да |
| Ford | Transit | LWB, высокий FWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2190 | 1900 | да |
| Ford | Transit | LWB, высокий RWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 3395 | 2300 | да |
| Ford | Transit | LWB, высокий RWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2190 | 2300 | нет |
| Ford | Transit | LWB, высокий RWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 3395 | 1900 | да |
| Ford | Transit | LWB, высокий RWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2190 | 1900 | да |
| Ford | Transit | LWB, средн.высота AWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 3395 | 2300 | да |
| Ford | Transit | LWB, средн.высота AWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2190 | 2300 | нет |
| Ford | Transit | LWB, средн.высота AWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 3395 | 1900 | да |
| Ford | Transit | LWB, средн.высота AWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2190 | 1900 | да |

| Марка | Модель | Описание | Год выпуска | Колесная база | Кабина | Длина грузового отсека | Длина устройства EasyLoad | Возможность установки |
|----------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Ford | Transit | LWB, средн.высота FWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 3395 | 2300 | да |
| Ford | Transit | LWB, средн.высота FWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2190 | 2300 | нет |
| Ford | Transit | LWB, средн.высота FWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 3395 | 1900 | да |
| Ford | Transit | LWB, средн.высота FWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2190 | 1900 | да |
| Ford | Transit | LWB, средн.высота RWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 3395 | 2300 | да |
| Ford | Transit | LWB, средн.высота RWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2190 | 2300 | нет |
| Ford | Transit | LWB, средн.высота RWD | 01.00.. | 3750 | одинарная | 3395 | 1900 | да |
| Ford | Transit | LWB, средн.высота RWD | 01.00.. | 3750 | двойная | 2190 | 1900 | да |
| Ford | Transit | MWB, высокий AWD | 01.00.. | 3300 | одинарная | 2950 | 2300 | да |
| Ford | Transit | MWB, высокий AWD | 01.00.. | 3300 | двойная | 1900 | 2300 | нет |
| Ford | Transit | MWB, высокий AWD | 01.00.. | 3300 | одинарная | 2950 | 1900 | да |
| Ford | Transit | MWB, высокий AWD | 01.00.. | 3300 | двойная | 1900 | 1900 | нет |
| Ford | Transit | MWB, высокий FWD | 01.00.. | 3300 | одинарная | 2950 | 2300 | да |
| Ford | Transit | MWB, высокий FWD | 01.00.. | 3300 | двойная | 1900 | 2300 | нет |
| Ford | Transit | MWB, высокий FWD | 01.00.. | 3300 | одинарная | 2950 | 1900 | да |
| Ford | Transit | MWB, высокий FWD | 01.00.. | 3300 | двойная | 1900 | 1900 | нет |
| Ford | Transit | MWB, высокий RWD | 01.00.. | 3300 | одинарная | 2950 | 2300 | да |
| Ford | Transit | MWB, высокий RWD | 01.00.. | 3300 | двойная | 1900 | 2300 | нет |
| Ford | Transit | MWB, высокий RWD | 01.00.. | 3300 | одинарная | 2950 | 1900 | да |
| Ford | Transit | MWB, высокий RWD | 01.00.. | 3300 | двойная | 1900 | 1900 | нет |
| Ford | Transit | MWB, стандарт.высота FWD | 01.00.. | 3300 | одинарная | 2950 | 2300 | да |
| Ford | Transit | MWB, стандарт.высота FWD | 01.00.. | 3300 | двойная | 1900 | 2300 | нет |
| Ford | Transit | MWB, стандарт.высота FWD | 01.00.. | 3300 | одинарная | 2950 | 1900 | да |
| Ford | Transit | MWB, стандарт.высота FWD | 01.00.. | 3300 | двойная | 1900 | 1900 | нет |
| Ford | Transit | MWB, средн.высота | 01.00.. | 3300 | одинарная | 2950 | 2300 | да |
| Ford | Transit | MWB, средн.высота | 01.00.. | 3300 | двойная | 1900 | 2300 | нет |
| Ford | Transit | MWB, средн.высота | 01.00.. | 3300 | одинарная | 2950 | 1900 | да |
| Ford | Transit | MWB, средн.высота | 01.00.. | 3300 | двойная | 1900 | 1900 | нет |
| Ford | Transit | MWB, средн.высота | 01.00.. | 3300 | одинарная | 2950 | 1900 | да |
| Ford | Transit | MWB, средн.высота | 01.00.. | 3300 | двойная | 1900 | 1900 | нет |
| Ford | Transit | SWB, стандарт.высота AWD | 01.00.. | 2933 | одинарная | 2485 | 2300 | да |
| Ford | Transit | SWB, стандарт.высота AWD | 01.00.. | 2933 | одинарная | 2485 | 1900 | да |
| Ford | Transit | SWB, стандарт.высота FWD | 01.00.. | 2933 | одинарная | 2485 | 2300 | да |
| Ford | Transit | SWB, стандарт.высота FWD | 01.00.. | 2933 | двойная | 1620 | 2300 | нет |
| Ford | Transit | SWB, стандарт.высота FWD | 01.00.. | 2933 | одинарная | 2485 | 1900 | да |
| Ford | Transit | SWB, стандарт.высота FWD | 01.00.. | 2933 | двойная | 1620 | 1900 | нет |
| Ford | Transit | SWB, стандарт.высота RWD | 01.00.. | 2933 | одинарная | 2485 | 2300 | да |
| Ford | Transit | SWB, стандарт.высота RWD | 01.00.. | 2933 | одинарная | 2485 | 1900 | да |
| Ford | Transit | SWB, средн.высота AWD | 01.00.. | 2933 | одинарная | 2485 | 2300 | да |
| Ford | Transit | SWB, средн.высота AWD | 01.00.. | 2933 | одинарная | 2485 | 1900 | да |
| Ford | Transit | SWB, средн.высота FWD | 01.00.. | 2933 | двойная | 1620 | 2300 | нет |
| Ford | Transit | SWB, средн.высота FWD | 01.00.. | 2933 | одинарная | 2485 | 1900 | да |
| Ford | Transit | SWB, средн.высота FWD | 01.00.. | 2933 | двойная | 1620 | 1900 | нет |
| Ford | Transit | SWB, средн.высота RWD | 01.00.. | 2933 | одинарная | 2485 | 2300 | да |
| Ford | Transit | SWB, средн.высота RWD | 01.00.. | 2933 | одинарная | 2485 | 1900 | да |
| Ford | Transit Connect | LWB | | | одинарная | 1956 | 2300 | нет |
| Ford | Transit Connect | LWB | | | одинарная | 1670 | 1900 | нет |
| Ford | Transit Connect | SWB | | | одинарная | 1670 | 2300 | нет |
| Ford | Transit Connect | SWB | | | одинарная | 1670 | 1900 | нет |
| Hyundai | | | | | | | | |
| Hyundai | H300 | | 01.08.. | 3200 | одинарная | 2375 | 2300 | нет |
| Hyundai | H300 | | 01.08.. | 3200 | одинарная | 2375 | 1900 | да |
| Hyundai | H300 | | 01.08.. | 3200 | двойная | 1850 | 2300 | нет |
| Hyundai | H300 | | 01.08.. | 3200 | двойная | 1850 | 1900 | нет |
| Iveco | | | | | | | | |
| Iveco | Daily | 3000H2 | 05.06.. | 3000 | одинарная | 2600 | 2300 | да |
| Iveco | Daily | 3000H2 | 05.06.. | 3000 | двойная | 1640 | 2300 | нет |
| Iveco | Daily | 3000H2 | 05.06.. | 3000 | одинарная | 2600 | 1900 | да |
| Iveco | Daily | 3000H2 | 05.06.. | 3000 | двойная | 1640 | 1900 | нет |
| Iveco | Daily | 3000LH1 | 05.06.. | 3000 | одинарная | 3000 | 2300 | да |
| Iveco | Daily | 3000LH1 | 05.06.. | 3000 | двойная | 2040 | 2300 | нет |
| Iveco | Daily | 3000LH1 | 05.06.. | 3000 | одинарная | 3000 | 1900 | да |

| Марка | Модель | Описание | Год выпуска | Колесная база | Кабина | Длина грузового отсека | Длина устройства EasyLoad | Возможность установки |
|-----------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Iveco | Daily | 3000LH1 | 05.06.. | 3000 | двойная | 2040 | 1900 | да |
| Iveco | Daily | 3000LH2 | 05.06.. | 3000 | одинарная | 3000 | 2300 | да |
| Iveco | Daily | 3000LH2 | 05.06.. | 3000 | двойная | 240 | 2300 | нет |
| Iveco | Daily | 3000LH2 | 05.06.. | 3000 | одинарная | 3000 | 1900 | да |
| Iveco | Daily | 3000LH2 | 05.06.. | 3000 | двойная | 240 | 1900 | нет |
| Iveco | Daily | 3300H2 | 05.06.. | 3300 | одинарная | 3520 | 2300 | да |
| Iveco | Daily | 3300H2 | 05.06.. | 3300 | двойная | 2560 | 2300 | да |
| Iveco | Daily | 3300H2 | 05.06.. | 3300 | одинарная | 3520 | 1900 | да |
| Iveco | Daily | 3300H2 | 05.06.. | 3300 | двойная | 2560 | 1900 | да |
| Iveco | Daily | 3300H3 | 05.06.. | 3300 | одинарная | 3520 | 2300 | да |
| Iveco | Daily | 3300H3 | 05.06.. | 3300 | одинарная | 3520 | 1900 | да |
| Iveco | Daily | 3950H2 | 05.06.. | 3950 | одинарная | 4560 | 2300 | да |
| Iveco | Daily | 3950H2 | 05.06.. | 3950 | двойная | 4560 | 2300 | да |
| Iveco | Daily | 3950H2 | 05.06.. | 3950 | одинарная | 4560 | 1900 | да |
| Iveco | Daily | 3950H2 | 05.06.. | 3950 | двойная | 4560 | 1900 | да |
| Iveco | Daily | 3950H3 | 05.06.. | 3950 | одинарная | 4560 | 2300 | да |
| Iveco | Daily | 3950H3 | 05.06.. | 3950 | одинарная | 4560 | 1900 | да |
| Iveco | Daily | 3000H1 | 05.06.. | 3000 | одинарная | 2600 | 2300 | да |
| Iveco | Daily | 3000H1 | 05.06.. | 3000 | двойная | 1640 | 2300 | нет |
| Iveco | Daily | 3000H1 | 05.06.. | 3000 | одинарная | 2600 | 1900 | да |
| Iveco | Daily | 3000H1 | 05.06.. | 3000 | двойная | 1640 | 1900 | нет |
| LDV | | | | | | | | |
| LDV | Maxus | LWB, extra высокий | 04.05.. | 3850 | одинарная | 3355 | 2300 | да |
| LDV | Maxus | LWB, extra высокий | 04.05.. | 3850 | одинарная | 3355 | 1900 | да |
| LDV | Maxus | LWB, высокий | 04.05.. | 3850 | одинарная | 3355 | 2300 | да |
| LDV | Maxus | LWB, высокий | 04.05.. | 3850 | одинарная | 3355 | 1900 | да |
| LDV | Maxus | SWB, высокий | 04.05.. | 3100 | одинарная | 2586 | 2300 | да |
| LDV | Maxus | SWB, высокий | 04.05.. | 3100 | одинарная | 2586 | 1900 | да |
| LDV | Maxus | SWB, низкий | 04.05.. | 3100 | одинарная | 2586 | 2300 | да |
| LDV | Maxus | SWB, низкий | 04.05.. | 3100 | одинарная | 2586 | 1900 | да |
| Mercedes | | | | | | | | |
| Mercedes | Sprinter | Compact, L1H1 | 06.06.. | 3250 | одинарная | 2600 | 2300 | да |
| Mercedes | Sprinter | Compact, L1H1 | 06.06.. | 3250 | одинарная | 2600 | 1900 | да |
| Mercedes | Sprinter | Extra lang, L4H2 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4700 | 2300 | да |
| Mercedes | Sprinter | Extra lang, L4H2 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4700 | 1900 | да |
| Mercedes | Sprinter | Extra lang, L4H3 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4700 | 2300 | да |
| Mercedes | Sprinter | Extra lang, L4H3 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4700 | 1900 | да |
| Mercedes | Sprinter | Lang, L3H2 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4300 | 2300 | да |
| Mercedes | Sprinter | Lang, L3H2 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4300 | 1900 | да |
| Mercedes | Sprinter | Lang, L3H3 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4300 | 2300 | да |
| Mercedes | Sprinter | Lang, L3H3 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4300 | 1900 | да |
| Mercedes | Sprinter | Medium, L2H1 | 06.06.. | 3665 | одинарная | 3265 | 2300 | да |
| Mercedes | Sprinter | Medium, L2H1 | 06.06.. | 3665 | одинарная | 3265 | 1900 | да |
| Mercedes | Sprinter | Medium, L2H2 | 06.06.. | 3665 | одинарная | 3265 | 2300 | да |
| Mercedes | Sprinter | Medium, L2H2 | 06.06.. | 3665 | одинарная | 3265 | 1900 | да |
| Mercedes | Sprinter | Medium, L2H3 | 06.06.. | 3665 | одинарная | 3265 | 2300 | да |
| Mercedes | Sprinter | Medium, L2H3 | 06.06.. | 3665 | одинарная | 3265 | 1900 | да |
| Mercedes | Sprinter | L1H1 | 04.95..06.06 | 3000 | одинарная | 2515 | 2300 | да |
| Mercedes | Sprinter | L1H1 | 04.95..06.06 | 3000 | одинарная | 2515 | 1900 | да |
| Mercedes | Sprinter | L1H2 | 04.95..06.06 | 3000 | одинарная | 2515 | 2300 | да |
| Mercedes | Sprinter | L1H2 | 04.95..06.06 | 3000 | одинарная | 2515 | 1900 | да |
| Mercedes | Sprinter | L2H1 | 04.95..06.06 | 3550 | одинарная | 3265 | 2300 | да |
| Mercedes | Sprinter | L2H1 | 04.95..06.06 | 3550 | одинарная | 3265 | 1900 | да |
| Mercedes | Sprinter | L2H2 | 04.95..06.06 | 3550 | одинарная | 3265 | 2300 | да |
| Mercedes | Sprinter | L2H2 | 04.95..06.06 | 3550 | одинарная | 3265 | 1900 | да |
| Mercedes | Sprinter | L3H2 | 04.95..06.06 | 4025 | одинарная | 4215 | 2300 | да |
| Mercedes | Sprinter | L3H2 | 04.95..06.06 | 4025 | одинарная | 4215 | 1900 | да |
| Mercedes | Vito | extra long, станд.высота | 10.03.. | 3430 | одинарная | 2897 | 2300 | да |
| Mercedes | Vito | extra long, станд.высота | 10.03.. | 3430 | одинарная | 2897 | 1900 | да |
| Mercedes | Vito | long, станд.высота | 10.03.. | 3200 | одинарная | 2667 | 2300 | да |
| Mercedes | Vito | long, станд.высота | 10.03.. | 3200 | одинарная | 2667 | 1900 | да |
| Mercedes | Vito | short, станд.высота | 10.03.. | 3200 | одинарная | 2422 | 2300 | да |
| Mercedes | Vito | short, станд.высота | 10.03.. | 3200 | одинарная | 2422 | 1900 | да |
| Nissan | | | | | | | | |
| Nissan | Interstar | L1H1 | 09.01..04.10 | 3078 | одинарная | 2634 | 2300 | да |
| Nissan | Interstar | L1H1 | 09.01..04.10 | 3078 | одинарная | 2634 | 1900 | да |
| Nissan | Interstar | L1H1 | 09.01..04.10 | 3078 | двойная | 1891 | 2300 | нет |
| Nissan | Interstar | L1H1 | 09.01..04.10 | 3078 | двойная | 1891 | 1900 | нет |
| Nissan | Interstar | L1H2 | 09.01..04.10 | 3078 | одинарная | 2634 | 2300 | да |

| Марка | Модель | Описание | Год выпуска | Колесная база | Кабина | Длина грузового отсека | Длина устройства EasyLoad | Возможность установки |
|-------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Nissan | Interstar | L1H2 | 09.01..04.10 | 3078 | одинарная | 2634 | 1900 | да |
| Nissan | Interstar | L1H2 | 09.01..04.10 | 3078 | двойная | 1891 | 2300 | нет |
| Nissan | Interstar | L1H2 | 09.01..04.10 | 3078 | двойная | 1891 | 1900 | нет |
| Nissan | Interstar | L2H2 | 09.01..04.10 | 3578 | одинарная | 3134 | 2300 | да |
| Nissan | Interstar | L2H2 | 09.01..04.10 | 3578 | одинарная | 3134 | 1900 | да |
| Nissan | Interstar | L2H2 | 09.01..04.10 | 3578 | двойная | 2391 | 2300 | нет |
| Nissan | Interstar | L2H2 | 09.01..04.10 | 3578 | двойная | 2391 | 1900 | да |
| Nissan | Interstar | L2H3 | 09.01..04.10 | 3578 | одинарная | 3134 | 2300 | да |
| Nissan | Interstar | L2H3 | 09.01..04.10 | 3578 | одинарная | 3134 | 1900 | да |
| Nissan | Interstar | L2H3 | 09.01..04.10 | 3578 | двойная | 2391 | 2300 | нет |
| Nissan | Interstar | L2H3 | 09.01..04.10 | 3578 | двойная | 2391 | 1900 | да |
| Nissan | Interstar | L3H2 | 09.01..04.10 | 4078 | одинарная | 3634 | 2300 | да |
| Nissan | Interstar | L3H2 | 09.01..04.10 | 4078 | одинарная | 3634 | 1900 | да |
| Nissan | Interstar | L3H2 | 09.01..04.10 | 4078 | двойная | 2891 | 2300 | да |
| Nissan | Interstar | L3H2 | 09.01..04.10 | 4078 | двойная | 2891 | 1900 | да |
| Nissan | Interstar | L3H3 | 09.01..04.10 | 4078 | одинарная | 3634 | 2300 | да |
| Nissan | Interstar | L3H3 | 09.01..04.10 | 4078 | одинарная | 3634 | 1900 | да |
| Nissan | Interstar | L3H3 | 09.01..04.10 | 4078 | двойная | 2891 | 2300 | да |
| Nissan | Interstar | L3H3 | 09.01..04.10 | 4078 | двойная | 2891 | 1900 | да |
| Nissan | Primastar | L1H1 | 10.01.. | 3098 | одинарная | 2400 | 2300 | нет |
| Nissan | Primastar | L1H1 | 10.01.. | 3098 | одинарная | 2400 | 1900 | да |
| Nissan | Primastar | L1H1 | 10.01.. | 3098 | двойная | 1500 | 2300 | нет |
| Nissan | Primastar | L1H1 | 10.01.. | 3098 | двойная | 1500 | 1900 | нет |
| Nissan | Primastar | L1H2 | 10.01.. | 3098 | одинарная | 2400 | 2300 | нет |
| Nissan | Primastar | L1H2 | 10.01.. | 3098 | одинарная | 2400 | 1900 | да |
| Nissan | Primastar | L2H1 | 10.01.. | 3498 | одинарная | 2800 | 2300 | да |
| Nissan | Primastar | L2H1 | 10.01.. | 3498 | одинарная | 2800 | 1900 | да |
| Nissan | Primastar | L2H1 | 10.01.. | 3498 | двойная | 1640 | 2300 | нет |
| Nissan | Primastar | L2H1 | 10.01.. | 3498 | двойная | 1640 | 1900 | нет |
| Nissan | Primastar | L2H2 | 10.01.. | 3498 | одинарная | 2800 | 2300 | да |
| Nissan | Primastar | L2H2 | 10.01.. | 3498 | одинарная | 2800 | 1900 | да |
| Opel | | | | | | | | |
| Opel | Мованет | L1H1 | 03.00..04.10 | 3078 | одинарная | 2634 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L1H1 | 03.00..04.10 | 3078 | одинарная | 2634 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L1H1 | 03.00..04.10 | 3078 | двойная | 1891 | 2300 | нет |
| Opel | Мованет | L1H1 | 03.00..04.10 | 3078 | двойная | 1891 | 1900 | нет |
| Opel | Мованет | L1H1 FWD | 04.10.. | 3182 | одинарная | 2538 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L1H1 FWD | 04.10.. | 3182 | одинарная | 2538 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L1H2 | 03.00..04.10 | 3078 | одинарная | 2634 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L1H2 | 03.00..04.10 | 3078 | одинарная | 2634 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L1H2 | 03.00..04.10 | 3078 | двойная | 1891 | 2300 | нет |
| Opel | Мованет | L1H2 | 03.00..04.10 | 3078 | двойная | 1891 | 1900 | нет |
| Opel | Мованет | L1H2 FWD | 04.10.. | 3182 | одинарная | 2538 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L1H2 FWD | 04.10.. | 3182 | одинарная | 2538 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L2H2 | 03.00..04.10 | 3578 | одинарная | 3134 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L2H2 | 03.00..04.10 | 3578 | одинарная | 3134 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L2H2 | 03.00..04.10 | 3578 | двойная | 2391 | 2300 | нет |
| Opel | Мованет | L2H2 | 03.00..04.10 | 3578 | двойная | 2391 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L2H2 FWD | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3083 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L2H2 FWD | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3083 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L2H3 | 03.00..04.10 | 3578 | одинарная | 3134 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L2H3 | 03.00..04.10 | 3578 | одинарная | 3134 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L2H3 | 03.00..04.10 | 3578 | двойная | 2391 | 2300 | нет |
| Opel | Мованет | L2H3 | 03.00..04.10 | 3578 | двойная | 2391 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L2H3 FWD | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3083 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L2H3 FWD | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3083 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L3H2 | 03.00..04.10 | 4078 | одинарная | 3634 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L3H2 | 03.00..04.10 | 4078 | одинарная | 3634 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L3H2 | 03.00..04.10 | 4078 | двойная | 2891 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L3H2 | 03.00..04.10 | 4078 | двойная | 2891 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L3H2 RWD спарка колес | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L3H2 RWD спарка колес | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L3H2 RWD одинарные | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L3H2 RWD одинарные | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L3H3 | 03.00..04.10 | 4078 | одинарная | 3634 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L3H3 | 03.00..04.10 | 4078 | одинарная | 3634 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L3H3 | 03.00..04.10 | 4078 | двойная | 2891 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L3H3 | 03.00..04.10 | 4078 | двойная | 2891 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L3H3 RWD спарка колес | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 2300 | да |

| Марка | Модель | Описание | Год выпуска | Колесная база | Кабина | Длина грузового отсека | Длина устройства EasyLoad | Возможность установки |
|----------------|---------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Opel | Мованет | L3H3 RWD спарка колес | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L3H3 RWD одинарные | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L3H3 RWD одинарные | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L4H2 RWD спарка колес | 04.10.. | 4332 | одинарная | 4383 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L4H2 RWD спарка колес | 04.10.. | 4332 | одинарная | 4383 | 1900 | да |
| Opel | Мованет | L4H3 RWD спарка колес | 04.10.. | 4332 | одинарная | 4383 | 2300 | да |
| Opel | Мованет | L4H3 RWD спарка колес | 04.10.. | 4332 | одинарная | 4383 | 1900 | да |
| Opel | Vivaro | L1H1 | 10.01.. | 3098 | одинарная | 2400 | 2300 | нет |
| Opel | Vivaro | L1H1 | 10.01.. | 3098 | одинарная | 2400 | 1900 | да |
| Opel | Vivaro | L1H1 | 10.01.. | 3098 | двойная | 1500 | 2300 | нет |
| Opel | Vivaro | L1H1 | 10.01.. | 3098 | двойная | 1500 | 1900 | нет |
| Opel | Vivaro | L1H2 | 10.01.. | 3098 | одинарная | 2400 | 2300 | нет |
| Opel | Vivaro | L1H2 | 10.01.. | 3098 | одинарная | 2400 | 1900 | да |
| Opel | Vivaro | L2H1 | 10.01.. | 3498 | одинарная | 2800 | 2300 | да |
| Opel | Vivaro | L2H1 | 10.01.. | 3498 | одинарная | 2800 | 1900 | да |
| Opel | Vivaro | L2H1 | 10.01.. | 3498 | двойная | 1640 | 2300 | нет |
| Opel | Vivaro | L2H1 | 10.01.. | 3498 | двойная | 1640 | 1900 | нет |
| Opel | Vivaro | L2H2 | 10.01.. | 3498 | одинарная | 2800 | 2300 | да |
| Opel | Vivaro | L2H2 | 10.01.. | 3498 | одинарная | 2800 | 1900 | да |
| Peugeot | | | | | | | | |
| Peugeot | Boxer | L1H1 | 06.06.. | 3000 | одинарная | 2670 | 2300 | да |
| Peugeot | Boxer | L1H1 | 06.06.. | 3000 | одинарная | 2670 | 1900 | да |
| Peugeot | Boxer | L2H1 | 06.06.. | 3450 | одинарная | 3120 | 2300 | да |
| Peugeot | Boxer | L2H1 | 06.06.. | 3450 | одинарная | 3120 | 1900 | да |
| Peugeot | Boxer | L2H2 | 06.06.. | 3450 | одинарная | 3120 | 2300 | да |
| Peugeot | Boxer | L2H2 | 06.06.. | 3450 | одинарная | 3120 | 1900 | да |
| Peugeot | Boxer | L3H2 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 3705 | 2300 | да |
| Peugeot | Boxer | L3H2 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 3705 | 1900 | да |
| Peugeot | Boxer | L3H3 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 3705 | 2300 | да |
| Peugeot | Boxer | L3H3 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 3705 | 1900 | да |
| Peugeot | Boxer | L4H2 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 4070 | 2300 | да |
| Peugeot | Boxer | L4H2 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 4070 | 1900 | да |
| Peugeot | Boxer | L4H3 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 4070 | 2300 | да |
| Peugeot | Boxer | L4H3 | 06.06.. | 4035 | одинарная | 4070 | 1900 | да |
| Peugeot | Expert | (L1) | 01.07.. | 3000 | одинарная | 2254 | 2300 | нет |
| Peugeot | Expert | (L1) | 01.07.. | 3000 | одинарная | 2254 | 1900 | да |
| Peugeot | Expert | (L2) | 01.07.. | 3122 | одинарная | 2584 | 2300 | да |
| Peugeot | Expert | (L2) | 01.07.. | 3122 | одинарная | 2584 | 1900 | да |
| Peugeot | Expert | (L2H2) | 01.07.. | 3122 | одинарная | 2584 | 2300 | да |
| Peugeot | Expert | (L2H2) | 01.07.. | 3122 | одинарная | 2584 | 1900 | да |
| Renault | | | | | | | | |
| Renault | Master | L1H1 | 03.00..04.10 | 3078 | одинарная | 2634 | 2300 | да |
| Renault | Master | L1H1 | 03.00..04.10 | 3078 | одинарная | 2634 | 1900 | да |
| Renault | Master | L1H1 | 03.00..04.10 | 3078 | двойная | 1891 | 2300 | нет |
| Renault | Master | L1H1 | 03.00..04.10 | 3078 | двойная | 1891 | 1900 | нет |
| Renault | Master | L1H1 FWD | 04.10.. | 3182 | одинарная | 2538 | 2300 | да |
| Renault | Master | L1H1 FWD | 04.10.. | 3182 | одинарная | 2538 | 1900 | да |
| Renault | Master | L1H2 | 03.00..04.10 | 3078 | одинарная | 2634 | 2300 | да |
| Renault | Master | L1H2 | 03.00..04.10 | 3078 | одинарная | 2634 | 1900 | да |
| Renault | Master | L1H2 | 03.00..04.10 | 3078 | двойная | 1891 | 2300 | нет |
| Renault | Master | L1H2 | 03.00..04.10 | 3078 | двойная | 1891 | 1900 | нет |
| Renault | Master | L1H2 FWD | 04.10.. | 3182 | одинарная | 2538 | 2300 | да |
| Renault | Master | L1H2 FWD | 04.10.. | 3182 | одинарная | 2538 | 1900 | да |
| Renault | Master | L2H2 | 03.00..04.10 | 3578 | одинарная | 3134 | 2300 | да |
| Renault | Master | L2H2 | 03.00..04.10 | 3578 | одинарная | 3134 | 1900 | да |
| Renault | Master | L2H2 | 03.00..04.10 | 3578 | двойная | 2391 | 2300 | нет |
| Renault | Master | L2H2 | 03.00..04.10 | 3578 | двойная | 2391 | 1900 | да |
| Renault | Master | L2H2 FWD | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3083 | 2300 | да |
| Renault | Master | L2H2 FWD | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3083 | 1900 | да |
| Renault | Master | L2H3 | 03.00..04.10 | 3578 | одинарная | 3134 | 2300 | да |
| Renault | Master | L2H3 | 03.00..04.10 | 3578 | одинарная | 3134 | 1900 | да |
| Renault | Master | L2H3 | 03.00..04.10 | 3578 | двойная | 2391 | 2300 | нет |
| Renault | Master | L2H3 | 03.00..04.10 | 3578 | двойная | 2391 | 1900 | да |
| Renault | Master | L2H3 FWD | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3083 | 2300 | да |
| Renault | Master | L2H3 FWD | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3083 | 1900 | да |
| Renault | Master | L3H2 | 03.00..04.10 | 4078 | одинарная | 3634 | 2300 | да |
| Renault | Master | L3H2 | 03.00..04.10 | 4078 | одинарная | 3634 | 1900 | да |
| Renault | Master | L3H2 | 03.00..04.10 | 4078 | двойная | 2891 | 2300 | да |
| Renault | Master | L3H2 | 03.00..04.10 | 4078 | двойная | 2891 | 1900 | да |

| Марка | Модель | Описание | Год выпуска | Колесная база | Кабина | Длина грузового отсека | Длина устройства EasyLoad | Возможность установки |
|-------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Renault | Master | L3H2 RWD спарка колес | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 2300 | да |
| Renault | Master | L3H2 RWD спарка колес | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 1900 | да |
| Renault | Master | L3H2 RWD одинарные | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 2300 | да |
| Renault | Master | L3H2 RWD одинарные | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 1900 | да |
| Renault | Master | L3H3 | 03.00..04.10 | 4078 | одинарная | 3634 | 2300 | да |
| Renault | Master | L3H3 | 03.00..04.10 | 4078 | одинарная | 3634 | 1900 | да |
| Renault | Master | L3H3 | 03.00..04.10 | 4078 | двойная | 2891 | 2300 | да |
| Renault | Master | L3H3 | 03.00..04.10 | 4078 | двойная | 2891 | 1900 | да |
| Renault | Master | L3H3 RWD спарка колес | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 2300 | да |
| Renault | Master | L3H3 RWD спарка колес | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 1900 | да |
| Renault | Master | L3H3 RWD одинарные | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 2300 | да |
| Renault | Master | L3H3 RWD одинарные | 04.10.. | 3682 | одинарная | 3733 | 1900 | да |
| Renault | Master | L4H2 RWD спарка колес | 04.10.. | 4332 | одинарная | 4383 | 2300 | да |
| Renault | Master | L4H2 RWD спарка колес | 04.10.. | 4332 | одинарная | 4383 | 1900 | да |
| Renault | Master | L4H3 RWD спарка колес | 04.10.. | 4332 | одинарная | 4383 | 2300 | да |
| Renault | Master | L4H3 RWD спарка колес | 04.10.. | 4332 | одинарная | 4383 | 1900 | да |
| Renault | Trafic | L1H1 | 10.01.. | 3098 | одинарная | 2400 | 2300 | нет |
| Renault | Trafic | L1H1 | 10.01.. | 3098 | одинарная | 2400 | 1900 | да |
| Renault | Trafic | L1H1 | 10.01.. | 3098 | двойная | 1500 | 2300 | нет |
| Renault | Trafic | L1H1 | 10.01.. | 3098 | двойная | 1500 | 1900 | нет |
| Renault | Trafic | L1H2 | 10.01.. | 3098 | одинарная | 2400 | 2300 | нет |
| Renault | Trafic | L1H2 | 10.01.. | 3098 | одинарная | 2400 | 1900 | да |
| Renault | Trafic | L2H1 | 10.01.. | 3498 | одинарная | 2800 | 2300 | да |
| Renault | Trafic | L2H1 | 10.01.. | 3498 | одинарная | 2800 | 1900 | да |
| Renault | Trafic | L2H1 | 10.01.. | 3498 | двойная | 1640 | 2300 | нет |
| Renault | Trafic | L2H1 | 10.01.. | 3498 | двойная | 1640 | 1900 | нет |
| Renault | Trafic | L2H2 | 10.01.. | 3498 | одинарная | 2800 | 2300 | да |
| Renault | Trafic | L2H2 | 10.01.. | 3498 | одинарная | 2800 | 1900 | да |
| Toyota | | | | | | | | |
| Toyota | Hiace | LWB | 08.99.. | 3430 | одинарная | 2780 | 2300 | да |
| Toyota | Hiace | LWB | 08.99.. | 3430 | одинарная | 2780 | 1900 | да |
| Toyota | Hiace | LWB | 08.99.. | 3430 | двойная | 1990 | 2300 | нет |
| Toyota | Hiace | LWB | 08.99.. | 3430 | двойная | 1990 | 1900 | нет |
| Toyota | Hiace | SWB | 08.99.. | 2985 | одинарная | 2335 | 2300 | нет |
| Toyota | Hiace | SWB | 08.99.. | 2985 | одинарная | 2335 | 1900 | да |
| Toyota | Hiace | SWB | 08.99.. | 2985 | двойная | 1600 | 2300 | нет |
| Toyota | Hiace | SWB | 08.99.. | 2985 | двойная | 1600 | 1900 | нет |
| Volkswagen | | | | | | | | |
| Volkswagen | Crafter | L1H1 | 06.06.. | 3250 | одинарная | 2600 | 2300 | да |
| Volkswagen | Crafter | L1H1 | 06.06.. | 3250 | одинарная | 2600 | 1900 | да |
| Volkswagen | Crafter | L2H1 | 06.06.. | 3665 | одинарная | 3265 | 2300 | да |
| Volkswagen | Crafter | L2H1 | 06.06.. | 3665 | одинарная | 3265 | 1900 | да |
| Volkswagen | Crafter | L2H2 | 06.06.. | 3665 | одинарная | 3265 | 2300 | да |
| Volkswagen | Crafter | L2H2 | 06.06.. | 3665 | одинарная | 3265 | 1900 | да |
| Volkswagen | Crafter | L2H3 | 06.06.. | 3665 | одинарная | 3265 | 2300 | да |
| Volkswagen | Crafter | L2H3 | 06.06.. | 3665 | одинарная | 3265 | 1900 | да |
| Volkswagen | Crafter | L3H2 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4300 | 2300 | да |
| Volkswagen | Crafter | L3H2 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4300 | 1900 | да |
| Volkswagen | Crafter | L3H3 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4300 | 2300 | да |
| Volkswagen | Crafter | L3H3 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4300 | 1900 | да |
| Volkswagen | Crafter | L4H2 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4700 | 2300 | да |
| Volkswagen | Crafter | L4H2 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4700 | 1900 | да |
| Volkswagen | Crafter | L4H3 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4700 | 2300 | да |
| Volkswagen | Crafter | L4H3 | 06.06.. | 4325 | одинарная | 4700 | 1900 | да |
| Volkswagen | Transporter 26 | L1H1 | 05.03.. | 3000 | одинарная | 2353 | 2300 | нет |
| Volkswagen | Transporter 26 | L1H1 | 05.03.. | 3000 | одинарная | 2353 | 1900 | да |
| Volkswagen | Transporter 28 | L1H2 | 05.03.. | 3000 | одинарная | 2353 | 2300 | нет |
| Volkswagen | Transporter 28 | L1H2 | 05.03.. | 3000 | одинарная | 2353 | 1900 | да |
| Volkswagen | Transporter 28 | L2H1 | 05.03.. | 3400 | одинарная | 2753 | 2300 | да |
| Volkswagen | Transporter 28 | L2H1 | 05.03.. | 3400 | одинарная | 2753 | 1900 | да |
| Volkswagen | Transporter 28 | L2H2 | 05.03.. | 3400 | одинарная | 2753 | 2300 | да |
| Volkswagen | Transporter 28 | L2H2 | 05.03.. | 3400 | одинарная | 2753 | 1900 | да |
| Volkswagen | Transporter 28 | L2H3 | 05.03.. | 3400 | одинарная | 2753 | 2300 | да |
| Volkswagen | Transporter 28 | L2H3 | 05.03.. | 3400 | одинарная | 2753 | 1900 | да |
| Volkswagen | LT | L1H1 | 04.95..06.06 | 3000 | одинарная | 2515 | 2300 | да |
| Volkswagen | LT | L1H1 | 04.95..06.06 | 3000 | одинарная | 2515 | 1900 | да |
| Volkswagen | LT | L1H2 | 04.95..06.06 | 3000 | одинарная | 2515 | 2300 | да |
| Volkswagen | LT | L1H2 | 04.95..06.06 | 3000 | одинарная | 2515 | 1900 | да |
| Volkswagen | LT | L2H1 | 04.95..06.06 | 3550 | одинарная | 3265 | 2300 | да |

| Марка | Модель | Описание | Год выпуска | Колесная база | Кабина | Длина грузового отсека | Длина устройства EasyLoad | Возможность установки |
|------------|--------|----------|--------------|---------------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Volkswagen | LT | L2H1 | 04.95..06.06 | 3550 | одинарная | 3265 | 1900 | да |
| Volkswagen | LT | L2H2 | 04.95..06.06 | 3550 | одинарная | 3265 | 2300 | да |
| Volkswagen | LT | L2H2 | 04.95..06.06 | 3550 | одинарная | 3265 | 1900 | да |
| Volkswagen | LT | L3H2 | 04.95..06.06 | 4025 | одинарная | 4215 | 2300 | да |
| Volkswagen | LT | L3H2 | 04.95..06.06 | 4025 | одинарная | 4215 | 1900 | да |